



Oneri generali per l'autorizzazione di separazioni nei box di riposo per bestiame grosso

1. Dimensioni minime in cm (luce netta)

Altezza al garrese	120-130 cm	130-140 cm	140-150 cm
Lunghezza box contro parete	230	240	260
Lunghezza box contrapposti	200	220	235
Larghezza box	110	120	125
Lunghezza superficie di riposo	165	185	190
Distanza tra parete e superficie di riposo oppure distanza tra parete e punto d'appoggio della separazione nella zona per la testa	55	45	60
Spazio libero tra separazione e superficie di riposo	40	40	40
Posizione della barra frontale nei box contrapposti (altezza a partire dal margine superiore della delimitazione anteriore), v. punto 4	50-70	50-70	50-70
Posizione della barra frontale nei box contro parete (altezza sopra la delimitazione anteriore), v. punto 5	70	70	70

2. Per impedire lo spostamento in avanti dell'animale coricato, la superficie di riposo deve essere munita di una delimitazione anteriore.
3. Le parti del cordolo posteriore e del cordolo anteriore rivolte verso l'animale devono essere arrotondate o smussate con un taglio obliquo. Il cordolo posteriore, il cordolo anteriore come pure il livello del pavimento nella zona per la testa non possono superare il livello della superficie di riposo di più di 10 cm.
4. In caso di utilizzazione di tubi allineatori rigidi, i box contrapposti devono essere divisi mediante una barra frontale o un'attrezzatura analoga. Tale elemento separatore deve trovarsi a metà tra i box contrapposti.
5. Nei box contro parete, barre frontali o attrezzature analoghe possono essere utilizzate solo eccezionalmente nei seguenti casi:
 - a) stalle con mucche madri, se il rifugio per i vitelli si trova nell'ampliata zona per la testa del box di riposo;
 - b) box di riposo con zone per la testa allestite generosamente, se la lunghezza della zona per la testa corrisponde ad almeno il doppio della distanza tra parete e superficie di riposo (v. tabella).

La barra frontale o l'attrezzatura analoga può essere piazzata solo sopra la delimitazione anteriore o nella zona per la testa.

6. In linea di massima, le barre per stabilizzare le separazioni devono essere montate in modo tale da non entrare in contatto con gli animali.
7. L'esecuzione deve corrispondere ai piani e alle misure autorizzati; questi devono essere forniti per iscritto al detentore di animali insieme ai suddetti oneri e istruzioni per l'uso.